



FIND WHAT YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

USER MANUAL

TABLA DE CONTENIDO

1.0 ¿Qué es ORBIT?

Explicación del producto	Pg. 2
--------------------------------	-------

2.0 Aplicación ORBIT

2.1 Cómo conectar tu órbita	Pg. 4
2.2 Encuentra tu órbita	Pg. 6
2.3 Encuentra tu teléfono	Pg. 6
2.4 Tome una Selfie	Pg. 6
2.5 Configuraciones	Pg. 7
2.6 Orbit Net	Pg. 9

3.0 Familia de Orbit

3.1 Orbit Keys	Pg. 10
3.2 Orbit Wallet	Pg. 12
3.3 gafas de Orbit	Pg. 14
3.4 Orbit Card	Pg. 16
3.5 Orbit Stick-On	Pg. 14
3.6 Orbit Powerbank	Pg. 18

4.0 APOYO	Pg. 22
-----------------	--------

5.0 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

5.1 Precauciones generales	Pg. 22
5.2 Seguridad infantil	Pg. 22
5.3 Precauciones de seguridad	Pg. 22

6.0 AVISOS REGLAMENTARIOS

6.1 América del Norte	Pg. 23
6.2 Unión Europea	Pg. 23

¿QUÉ ES ORBIT?

Orbit es una familia de rastreadores Bluetooth diseñados para ayudarte a encontrar todos tus artículos cotidianos con facilidad a través de la aplicación gratuita y fácil de usar (disponible en App Store y Google Play). Hay una órbita para todo.

Haz que suenen todos tus objetos perdidos. Si su Orbit está dentro del rango de 30 m / 100 pies, tocar el botón "Buscar" en la aplicación Orbit lo hará sonar. Si perdió su teléfono, presione el botón en su Orbit para que suene el teléfono, incluso si está en silencio.

Cuando quiere una foto grupal pero no tiene a nadie para tomarla, Orbit está a su disposición. Abra la cámara en la aplicación, coloque el teléfono en posición y presione el botón en su Orbit para tomar una selfie.

Mantenga la aplicación ejecutándose en segundo plano y la ubicación de su Orbit se guardará. Si su Orbit está fuera de rango, verifique el mapa de la última ubicación. Dirígete a esa área para buscar tu Orbit.

¿Qué necesitas hacer si pierdes tu Orbit? Marcar como perdido y activar Orbit Net a través de la aplicación. Cada aplicación Orbit ahora está buscando su órbita perdida. Si alguien pasa por su órbita, se le notificará la ubicación.



APLICACIÓN ORBIT

Descargue la aplicación Orbit dirigiéndose a la App Store o Google play y descargue “ORBIT - Encuentre sus llaves, encuentre su teléfono”.



ORBIT



Abra la aplicación y permita que la aplicación encuentre su ubicación. Asegúrate de que Bluetooth esté activado para que la aplicación se conecte a tu Orbit. Debes crear una cuenta al abrir la aplicación. A continuación se muestra una descripción general de la aplicación.

Ajustes de Aplicación:

Todos los ajustes de la aplicación Orbit se pueden encontrar aquí.

Su ubicación de Orbits:

Un marcador en su mapa mostrará dónde está su Orbit (o fue vista por última vez).

Conexión de órbita:

Las barras verdes son una indicación de tu conexión de Orbit. Más barras = Conexión más fuerte
Menos barras = Conexión más débil

Agrega una nueva órbita:

Toca el ícono ‘(+)' para agregar una nueva Orbit. Asegúrate de cambiar el nombre de tus Orbit para hacer un seguimiento de ellas.

Cámara en la aplicación:

El uso de la órbita como un control remoto selfie solo funciona cuando se usa la cámara integrada en la aplicación. Todas las fotos tomadas se guardarán en su galería de fotos habitual.

Batería:


Muestra la carga que le queda a su órbita

Mas opciones:

Todas las configuraciones específicas para la órbita seleccionada se pueden encontrar aquí. P.ej. Editar nombre de órbita, Alarma de separación, Eliminar / Desconectar órbita

Encontrar órbita

Para hacer que tu Orbit suene, toca el botón “Buscar órbita” en la parte inferior de la pantalla.



Compatibilidad de dispositivo móvil

ORBIT se sincroniza con los siguientes dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0:

iOS

iPhone 5 o posterior

Android



Android 4.4 y superior

CÓMO CONECTAR TU ORBIT

Inicialmente para activar su Orbit, siga las instrucciones de activación en la pantalla. Se te pedirá que crees una cuenta

Después de crear una cuenta, se le pedirá que elija el producto Orbit que desea agregar. Siga las instrucciones para agregar.



Después de seleccionar su producto Orbit, aparecerá una nueva pantalla con instrucciones sobre cómo activar y conectar su Orbit.



Cómo cambiar el nombre de tu ORBIT


Toque el botón 'Más opciones' (3 puntos) en la lista de su dispositivo que abrirá una nueva pantalla.

Toque el icono de edición para cambiar el nombre de su órbita. Aquí, también puedes ajustar todas las configuraciones específico para la órbita seleccionada.



Cómo eliminar un dispositivo ORBIT



En caso de que desee eliminar una ORBIT de su aplicación, toque el ícono “Más opciones” (3 puntos). En esta sección, encontrará ‘Eliminar esta Orbit’. Toca el icono rojo para eliminar.



Cómo agregar Múltiples ORBIT

Toque el ícono ‘(+)’ debajo de la lista de su dispositivo para agregar una nueva Orbit. Se le pedirá que elija el producto Orbit que desea agregar.

Cambie el nombre (en la sección “Más opciones”) para realizar un seguimiento de cuál es cuál. Esto te ayudará cuando busques tu dispositivo. Seleccione la ORBIT que desea encontrar en su lista de dispositivos.




ENCUENTRE SU ORBIT

Todos los productos Orbit funcionan de forma casi idéntica y se pueden conectar con la misma aplicación. Toque el botón "ENCONTRAR ORBIT" en la parte inferior de la pantalla de inicio. Tu órbita sonará si está dentro del alcance. Si no hay timbre, aparecerá una notificación con la última ubicación conocida de su Orbit.

ENCUENTRE SU TELÉFONO

Presione el botón en su ORBIT dos veces, y su teléfono sonará y parpadeará si está dentro del alcance. Si no hay campana, el teléfono está fuera de alcance.



TOME UNA SELFIE

Toca el icono de la cámara en la esquina superior derecha. Coloque o coloque su teléfono en cualquier lugar, tome la fotografía y haga clic en el botón de la batería para tomar una foto. Todas las fotos serán almacenadas en tu galería. Tenga en cuenta que esta función solo funciona con la cámara en la aplicación.



AJUSTES

Mas opciones

Toque el botón Más opciones (3 puntos). Todos los ajustes para su producto Orbit se pueden encontrar aquí. La configuración de la aplicación Orbit se puede encontrar en el menú Configuración de la aplicación.

Alarma de separación

Activar la Alarma de separación permite que su Orbit y su teléfono suenen cuando los dispositivos salgan del radio de 100 pies / 30 metros para notificarle que ha olvidado un elemento.

Zona segura

Si la función Zona segura está activada, la Alarma de separación no funcionará cuando esté conectada a WiFi. Esta característica es perfecta para cuando estás en casa en la casa.

Orbit Sound



Al tocar 'Buscar Orbit', su Orbit sonará. Seleccione una de las tres alarmas disponibles que más le convenga.

Eliminar esta Orbit

Si ha agregado una Orbit por error, toque el icono rojo al lado de "ELIMINAR ESTA ORBIT". Esto desconectará la Orbit a de tu aplicación. La Orbit se puede volver a conectar siguiendo las instrucciones de conexión.

Recordatorio de carga

Esta función solo se aplica a la billetera Orbit. El recordatorio de carga usa la conexión WiFi de tu hogar para reconocer cuándo estás en casa. Una vez que regrese a su hogar (si la batería de su billetera está por debajo del 30%), se le enviará una notificación que le recordará que cargue su billetera Orbit.



Ajustes de Aplicacion

Toque el icono de configuración en la esquina superior izquierda para abrir el menú de configuración. Todos los ajustes de la aplicación Orbit se pueden encontrar aquí. La configuración de su producto Orbit se puede encontrar en la sección Más opciones.

Su cuenta de Orbit

Cuando compra su primer Orbit, se le pedirá que cree una cuenta al abrir la aplicación. Los detalles sobre su cuenta se pueden encontrar en la configuración de la aplicación. Al tocar "Cambiar contraseña", se le solicitará que cambie la contraseña de su cuenta Orbit. Necesitará esta contraseña para iniciar sesión en su cuenta.

Alertas telefónicas

Esta configuración solo afecta las alertas telefónicas cuando usa su Orbit para encontrar su teléfono. Las alertas de sonido, vibración y linterna se pueden encender y apagar. La configuración de tono de llamada Orbit se puede cambiar en el menú Más opciones.

Tonos de llamada

Hay más de 15 alarmas de tono de llamada para elegir. Seleccione una melodía que se adapte a usted. Seleccione un tono de llamada diferente para diferentes órbitas.

Ayuda

La sección "Ayuda" contiene la Política de privacidad y los Términos del servicio. El Manual también se puede encontrar aquí.

Manual



Tocando 'Manual' te llevará a este manual. Toda la información sobre los productos Orbit y la aplicación Orbit se puede encontrar aquí.

Log Out

Toque el botón 'SALIR' para cerrar la sesión de su cuenta de Orbit. Debe iniciar sesión para usar sus productos Orbit y sus características.

Version de aplicacion

Debajo del botón 'LOG OUT' en el menú de configuración, encontrará la versión de la aplicación que está utilizando actualmente.



ORBIT NET



¿Qué es ORBIT NET?

The Orbit Net es un sistema de búsqueda anónimo basado en la comunidad que siempre está atento a su órbita perdida. ¿Qué necesitas hacer si pierdes tu Orbit? Active Orbit Net y cuando alguien (con la aplicación Orbit instalada) pase por su órbita perdida, recibirá una actualización de la ubicación donde se encuentra su artículo en un mapa. Utiliza la aplicación Orbit para guiarte hacia la ubicación y buscar tu órbita faltante. Invita a tus amigos a descargar la aplicación que aumentará las posibilidades de que se encuentre tu órbita (no es necesario que tengan una órbita para formar parte de Orbit Net).



Cómo usar ORBIT NET

Cuando la aplicación Orbit no detecta su órbita, aparecerá el botón 'Notificar si se encuentra'. Al tocarlo, serás llevado a la página de Orbit Net. Al tocar 'CONFIRMAR', su órbita se marcará como perdida y se activará la Red de órbita. Toda la comunidad Orbit ahora está buscando tu Orbita perdida.

Orbit Net Activated (Lost)
After activating Orbit net, Red (!) symbol appears



Orbit Net Activated (Found)
If found, Green Tick appears. Go to the location and search for your lost Orbit





ORBIT KEYS

Orbit Keys es un dispositivo Bluetooth diseñado para encontrar tus llaves en segundos. Maravillosamente hecho de aluminio anodizado, no solo es un accesorio práctico, sino también un accesorio elegante para sus llaves. Disponible en 12 colores impresionantes.



BLACK



SILVER



GOLD



ROSE GOLD



GUN METAL



DARK STORM



AZURE



SHOCKING PINK



EMERALD GREEN



VIOLET



SUNSET ORANGE



CANDY RED

ENCUENTRA TUS LLAVES:

Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz integrado de 90db. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de las teclas en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.


ENCUENTRE SU TELÉFONO:

Para encontrar su teléfono, presione el botón al costado de su Orbit. Si está dentro del alcance, su teléfono sonará, ¡evento en silencio!


TOMA UNA SELFIE:

Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y presiona el botón en órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.


ORBIT KEYS




WHAT'S INCLUDED



ORBIT




Batería de repuesto



Herramienta de batería



Keychain



Llavero


INSTALLING/REPLACING THE BATTERY



1. Para reemplazar la batería, encierre Orbit entre la herramienta de apertura de la batería.




2. Gire la herramienta de apertura de la batería superior en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir.



3. Abra la Orbit y separe la batería vieja del interior.



4. Coloque la batería nueva con el símbolo (+) hacia abajo.



5. Empuje la carcasa de Órbita superior e inferior juntas. Coloque la Orbit entre la herramienta de apertura. Gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la Orbit.

FEATURES



Encuentra tu Teléfono



Encuentra tu Orbit



Separación Alarma



Selfie Remoto



Hasta 1 año Duración de la batería



Impermeable (IPX6)



Reemplazable Batería



Ultima vez visto Ubicación



Incorporado Altavoz



Orbit Net Multitud encontrando



ORBIT WALLET

Hecho de cuero 100% genuino y con una batería recargable de 2500mAh, te mantendrás cargado mientras viajas sin sacrificar el estilo y la practicidad. Lo mejor de todo, no olvides recargar tu Orbit Wallet. Si llega a su casa y la batería se está quedando sin energía, su teléfono le notificará que la recargue. La billetera Orbit también cuenta con una ranura para billetes exclusiva forrada en piel, 4 ranuras para tarjetas con bloqueo RFID y una ranura para recibos. Terminado con bordes doblados y un diseño clásico simplista, esta billetera de cuero de línea delgada cabe en tu bolsillo con facilidad.



BLACK



BROWN



NAVY

ENCUENTRE SU CARTERA:

(30m100ft), presione el botón “Buscar órbita” en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su banco de energía en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.


ENCUENTRE SU TELÉFONO:

Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono sonará, ¡evento en silencio!


TOMA UNA SELFIE:

Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y presiona el botón de tu billetera Orbit para tomar la selfie perfecta o una foto grupal.

ORBIT WALLET



QUÉ ESTÁ INCLUIDO




ORBIT Wallet




Adaptador de iPhone

CARGANDO LA BATERÍA

Cargar la batería de su Orbit Wallet es realmente fácil. Simplemente enchufe el cable USB en un puerto USB (computadora o cargador de pared) y espere hasta que las 4 luces LED de su batería se enciendan.



Cargar su teléfono con Orbit Wallet es aún más fácil. Simplemente enchufe el cable adaptador Micro-USB o iPhone en su teléfono.



FEATURES



Encuentra tu Teléfono



Encuentra tu Billetera



Separación Alarma



Selfie Remoto



Cargar Recordatorio



Adaptador micro-USB y iPhone



Recargable Batería 2500mAh



Ultima vez visto Ubicación



Incorporado Altoparlante



Orbit Net Multitud encontrando



ORBIT GLASSES

El Orbit para gafas es el rastreador Bluetooth más pequeño del mundo. Pégallo en el brazo de tus gafas y hazlo sonar a través de la aplicación Orbit. El Orbit para gafas se ajusta a las gafas con un brazo de 4 mm (tamaño mínimo). La batería recargable incorporada durará hasta 1 mes y se puede volver a cargar fácilmente con el cable de carga incluido.



ENCUENTRA TUS VIDRIOS:

Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de sus gafas en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.




* Encuentra tu teléfono y toma una selfie no disponible con Orbit Glasses


ORBIT GLASSES



What's Included



ORBIT Glasses




Cable de carga



Tiras adhesivas

Recharging the Battery

Para recargar, enchufe el cargador incluido en una fuente de alimentación (ranura USB) y conecte el otro extremo del cable de carga a sus gafas Orbit. El LED parpadeará, lo que indica que la carga está en progreso. Cuando el LED deja de parpadear y muestra una luz sólida, la carga se completa. Retire el cargador y estará listo para otro mes.



* Orbit Glasses no tiene que ser eliminado para recargar

Features



Encuentra tu Gafas



Separación Alarma



Recargable Batería



Ultima vez visto Ubicación



Hasta 1 mes Duración de la batería



Incorporado Altavoz



Orbit Net Multitud encontrando



ORBIT CARD

La tarjeta Orbit tiene el mismo tamaño y grosor que una tarjeta de crédito estándar, por lo que es el rastreador Bluetooth más delgado del mundo. Deslízate en tu billetera entre tus tarjetas de crédito y nunca vuelvas a perder tu billetera. La tarjeta Orbit tiene un botón de presión que le permite encontrar su teléfono y tomar una selfie de forma remota. La batería recargable incorporada durará hasta 3 meses y se puede recargar fácilmente con el cable de carga incluido.

ENCUENTRE SU CARTERA:

Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m/100ft), presione el botón "Buscar Órbita" en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su billetera en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.


ENCUENTRE SU TELÉFONO:

Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono sonará, ¡evento en silencio!


TOMA UNA SELFIE:

Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

ORBIT CARD




Qué está incluido



Recargar la batería

Para recargar, enchufe el cargador incluido en una fuente de alimentación (ranura USB) y conecte el otro extremo del cable de carga a su tarjeta Orbit. El LED parpadeará, lo que indica que la carga está en progreso. Cuando el LED deja de parpadear y muestra una luz sólida, la carga se completa. Retire su tarjeta y estará listo para otros 3 meses.



Features

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  Encuentra tu Teléfono |  Encuentra tu Billetera |  Separación Alarma |  Selfie Remoto |
|  Hasta 3 meses Duración de la batería |  Impermeable (IPX6) |  Recargable Batería |  Ultima vez visto Ubicación |
|  Incorporado Altavoz |  Orbit Net Multitud encontrando | | |



ORBIT STICK-ON

¡Pégalo, encuéntralo! El Orbit Stick-On es perfecto para todos aquellos objetos preciosos que no puede permitirse perder. ¡Péguelo en cualquier cosa! Controles remotos, computadoras portátiles o cualquier otra cosa. También se incluye un archivo adjunto de llavero, que se agrega a la lista de cosas que puede encontrar con Orbit Stick-On. Conecte el accesorio del llavero a las mochilas, equipaje o bolsas de instrumentos. Usando el Orbit Stick-On, también puede hacer que su teléfono suene y tomar una selfie de forma remota. La batería durará hasta un año antes de que deba ser reemplazada. Batería de repuesto incluida.



BLACK



SILVER

APÚNTELO, ENCUÉNTRALO:

Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m/100ft), presione el botón "Buscar Órbita" en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su artículo perdido en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.


ENCUENTRE SU TELÉFONO:

Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:

Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

ORBIT STICK-ON




QUÉ ESTÁ INCLUIDO



ORBIT



Batería de repuesto




Llavero




Tiras adhesivas


INSTALACIÓN / REEMPLAZO DE LA BATERÍA



1. Mueva la pestaña a la posición 'ABRIR'.



2. Separe la batería vieja del interior y coloque la batería nueva con el símbolo (+) hacia abajo.



3. Mueva la pestaña nuevamente a la posición 'LOCK'.

FEATURES

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  Encuentra tu Teléfono |  Encuentra tu Orbit |  Separación Alarma |  Selfie Remoto |
|  Hasta 1 año Duración de la batería |  Adjunto de llavero |  Reemplazable Batería |  Ultima vez visto Ubicación |
|  Incorporado Altavoz |  Orbit Net Multitud encontrando | | |



ORBIT POWERBANK

Orbit Powerbank puede recargar todos sus dispositivos con su batería 5000mAh. También te permite encontrarlo con la órbita incorporada. Puede hacer que su teléfono suene usando su Orbit Powerbank para localizarlo o tomar una selfie de forma remota. ¡Lo mejor de todo es que ya no se olvida de recargar su Powerbank! Si llega a su casa y su banco de energía se está quedando sin energía, su teléfono le notificará que lo recargue. Disponible en 4 colores impresionantes.



BLACK



SILVER



ROSE GOLD



DARK STORM

ENCUENTRE SU POWERBANK:

Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m/100ft), presione el botón "Buscar Órbita" en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su banco de energía en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.


ENCUENTRE SU TELÉFONO:

Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono sonará, ¡evento en silencio!


TOMA UNA SELFIE:

Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

ORBIT POWERBANK



Vista frontal




Vista superior

- USB Port
- Indicador LED
- Micro-USB
- Botón de Orbit

QUÉ ESTÁ INCLUIDO



ORBIT Powerbank




Cable de carga

CARGANDO LA BATERÍA

Cargar la batería en su Orbit Powerbank es realmente fácil. Simplemente enchufe el cable USB en un puerto USB (computadora o cargador de pared) y espere hasta que las 4 luces LED de su batería se enciendan.

Cargar su teléfono con Orbit Powerbank es aún más fácil. Simplemente enchufe el cable adaptador Micro-USB o iPhone en su teléfono.



CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Encuentra tu Teléfono |  Encuentra tu Orbit |  Separación Alarma |  Selfie Remoto |
|  Cargar Recordatorio |  Orbit Net Multitud encontrando |  Recargable Batería |  Última vez visto Ubicación |
|  Incorporado Altavoz | | | |

APOYO

¿Mi teléfono es compatible con Orbit?

Orbit requiere que un teléfono ejecute la aplicación Orbit en segundo plano. Bluetooth debe permanecer encendido en segundo plano (no se preocupe, nuestros ingenieros han minimizado el consumo de batería en su teléfono al dejar Bluetooth activado). Orbit funciona con: iPhone 5 y versiones posteriores. y Android 4.4 o posterior. Bluetooth 4.0 o posterior es obligatorio.

¿Cuántos dispositivos Orbit se pueden vincular a mi teléfono o tableta?

Los dispositivos Apple iOS pueden emparejar hasta 6 dispositivos Orbit a la vez. Los dispositivos Android pueden emparejarse en cualquier lugar entre 1-3 dependiendo del fabricante y la versión del sistema operativo.

Procedimiento de garantía

Si tiene algún problema con su Orbit, no dude en enviarnos un correo electrónico a help@hbutler.co y un miembro del equipo lo ayudará a resolver cualquier problema que tenga con el producto.

Política de devolución y garantía

ORBIT tiene una garantía limitada de seis meses. Para obtener más información, visite: www.hbutler.co

Eliminación y Reciclaje

Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar correctamente ORBIT y los componentes que lo acompañan. No elimine ORBIT con desechos domésticos comunes, la unidad ORBIT se considera como un desecho electrónico y debe desecharse en su instalación local de recolección de equipos electrónicos. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto. Cuando deseche las baterías, aísle las caras + y - de las baterías con cinta aislante o cualquier tipo de cinta no conductiva. Si se desecha incorrectamente, las baterías de litio pueden acortarse, causando que se calienten, rompan o enciendan.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Precauciones generales

- ORBIT no es un juguete
- No intente alterar / modificar / desmontar ORBIT
- No exponga ORBIT a materiales abrasivos
- No coloque la órbita cerca de las llamas abiertas
- Revise las Especificaciones ORBIT y otra Información> Condiciones ambientales y no exponga la ÓRBITA más allá de las temperaturas de operación
- El cuerpo de metal de ORBIT conduce la temperatura de manera efectiva, evita el contacto cuando se deja en temperaturas extremas
- Los bordes de ORBIT pueden ser nítidos, manipular con cuidado

Lea, siga y guarde este manual del usuario y todas las instrucciones de seguridad. La instalación, el uso o la eliminación inadecuados de ORBIT podrían ser peligrosos para su salud y poner a otros en riesgo.

Seguridad infantil

ORBIT contiene piezas pequeñas, que pueden ser un peligro de asfixia. Por favor, manténgase alejado de los niños pequeños. Si se traga la batería, busque ayuda médica inmediatamente, ya que podría sufrir lesiones graves.

Precauciones con la batería

- No cargue, cortocircuite, desmonte, deforme ni caliente las baterías
- No arroje pilas al fuego
- Evite el uso mixto de baterías, p. tipos nuevos, usados o diferentes
- Mantenga las baterías alejadas de la luz solar directa, altas temperaturas y humedad
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño traga una batería, consulte a un médico de inmediato.

Para obtener más información, visite: findorbit.com/help

AVISOS REGLAMENTARIOS

North America

Estados Unidos: Comisiones Federales de Comunicaciones [FCC]



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

[1] Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a la toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

European Union

Unión Europea: directiva CE



WEEE:



DECLARACIÓN:

Por la presente, Global Shopping Network Pty Ltd declara que Orbit cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / CE.

El símbolo en el producto o su empaquetado significa que este producto debe desecharse por separado de los desechos domésticos comunes al final de su vida útil. Tenga en cuenta que esta es su responsabilidad de eliminar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje a fin de ayudar a conservar los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea debería tener sus centros de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para obtener información acerca de su punto de entrega de reciclaje, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

- No elimine la órbita con la basura doméstica.
- La eliminación del embalaje y su órbita deben realizarse de acuerdo con las normativas locales.
- Las baterías no deben desecharse en el flujo de residuos municipal y requieren una recolección por separado.