



FIND WHAT YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

1.0 Qu'est-ce que ORBIT?

Explication du produit.....	Pg. 2
-----------------------------	-------

2.0 ORBIT App

2.1 Comment connecter votre Orbit	Pg. 4
2.2 Trouvez votre Orbit	Pg. 6
2.3 Trouvez votre téléphone	Pg. 6
2.4 Prendre un selfie	Pg. 6
2.5 Paramètres	Pg. 7
2.6 Orbit Net	Pg. 9

3.0 Orbit Family

3.1 Orbit Keys	Pg. 10
3.2 Orbit Wallet	Pg. 12
3.3 Orbit Glasses	Pg. 14
3.4 Orbit Card	Pg. 16
3.5 Orbit Stick-On	Pg. 14
3.6 Orbit Powerbank	Pg. 18

4.0 SUPPORT	Pg. 22
-------------------	--------

5.0 AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

5.1 Précautions générales	Pg. 22
5.2 Sécurité des enfants	Pg. 22
5.3 Précautions de sécurité	Pg. 22

6.0 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

6.1 North America	Pg. 23
6.2 European Union	Pg. 23

QU'EST-CE QUE ORBIT

Orbit est une famille de trackers Bluetooth conçus pour vous aider à trouver tous vos objets de tous les jours facilement via l'application gratuite et facile à utiliser (disponible sur l'App Store et Google Play). Il y a une Orbit pour tout.

Effacez tous vos objets perdus. Si votre Orbit est dans la plage de 30m / 100ft, appuyez sur le bouton "Rechercher" sur l'application Orbit pour que cela sonne. Si vous avez perdu votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit pour que votre téléphone sonne, même s'il est en silence!

Lorsque vous voulez une photo de groupe mais que vous n'avez personne pour prendre la photo, Orbit est là pour vous. Ouvrez l'appareil photo dans l'application, placez le téléphone en position et appuyez sur le bouton de votre Orbit pour enclencher une selfie.

Gardez l'application en arrière plan, et l'emplacement de votre Orbit sera sauvegardé. Si votre Orbit est hors de portée, vérifiez la carte pour le dernier emplacement vu. Dirigez-vous vers cette zone pour rechercher votre Orbit.

Que devez-vous faire si votre Orbit est perdu? Marquez-le comme perdu et activez Orbit Net via l'application. Chaque application Orbit recherche maintenant votre Orbe perdue. Si quelqu'un passe devant votre Orbit, vous serez informé de l'emplacement.



ORBIT APP

Téléchargez l'application Orbit en vous dirigeant vers l'App Store ou Google Play et téléchargez "ORBIT - Find your Keys, Find your Phone".



ORBIT



Ouvrez l'application et permettez à l'application de trouver votre emplacement. Assurez-vous que le bluetooth est activé pour que l'application se connecte à votre Orbit. Vous devez créer un compte lors de l'ouverture de l'application. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'application.

Paramètres de l'application:

Tous les paramètres de l'application Orbit peuvent être trouvés ici.

Emplacement de votre Orbit:

Un marqueur sur votre carte montrera où se trouve votre Orbit (ou a été vu pour la dernière fois).

Connexion Orbit:

Les barres vertes sont une indication de votre connexion Orbits. Plus de barres = Connexion plus forte
Moins de barres = connexion plus faible

Ajouter une nouvelle Orbit:

Appuyez sur l'icône '(+)' pour ajouter une nouvelle Orbit. Assurez-vous de renommer vos orbites pour les suivre.

Caméra dans l'application:

L'utilisation de l'Orbit en tant que télécommande auto-autorisée ne fonctionne que lorsque vous utilisez la caméra In-App. Toutes les photos prises seront sauvegardées dans votre galerie photo habituelle.

Batterie:


Vous montre combien de charge votre Orbit est parti

Plus d'options:

Tous les paramètres spécifiques à Orbit choisis peuvent être trouvés ici. Par exemple. Modifier le nom de l'orbit, Alarme de séparation, Supprimer / Déconnecter Orbit

Find Orbit:

To make your Orbit ring, tap the 'Find Orbit' button at the bottom of your screen.



Compatibilité des périphériques mobiles

ORBIT se synchronise avec les périphériques suivants qui prennent en charge Bluetooth 4.0:

iOS

iPhone 5 ou plus récent


Android

Android 4.4 et versions ultérieures


COMMENT CONNECTER VOTRE ORBIT

Initialement pour activer votre Orbit, suivez les instructions d'activation à l'écran. Vous serez alors invité à créer un compte

Après avoir créé un compte, vous serez invité à choisir le produit Orbit que vous souhaitez ajouter. Suivez les instructions à ajouter.




Après avoir sélectionné votre produit Orbit, un nouvel écran apparaîtra avec des instructions sur l'activation et la connexion de votre Orbit.




Comment renommer votre ORBIT

Appuyez sur 'Plus d'options' (3 points) sur votre liste d'appareils qui affichera un nouvel écran.




Tapez sur l'icône d'édition pour renommer votre Orbit. Ici, vous pouvez également ajuster tous les paramètres spécifique à l'Orbit sélectionné.



Comment supprimer un périphérique ORBIT



Dans le cas où vous souhaitez supprimer un Orbit de votre application, appuyez sur l'icône "Plus d'options" (3 points). Dans cette section, vous trouverez 'Supprimer cette Orbit'. Appuyez sur l'icône rouge pour supprimer.



Comment ajouter plusieurs ORBITs

Appuyez sur l'icône '[+]' sous la liste de votre appareil pour ajouter une nouvelle Orbit. Vous serez invité à choisir le produit Orbit que vous souhaitez ajouter.

Renommez-le (dans la section «Plus d'options») pour garder une trace de laquelle est. Cela aidera à la recherche de votre appareil. Sélectionnez l'Orbit que vous souhaitez trouver dans la liste de votre appareil.




TROUVEZ VOTRE ORBIT

Tous les produits Orbit fonctionnent presque identiques et peuvent tous être connectés avec la même application. Appuyez sur le bouton "TROUVER ORBIT" en bas de l'écran d'accueil. Votre orbite sonnera si elle se trouve dans la portée. S'il n'y a pas de sonnerie, une notification apparaîtra avec le dernier emplacement connu de votre Orbit.

TROUVEZ VOTRE TÉLÉPHONE

Appuyez deux fois sur le bouton sur votre Orbit, et votre téléphone sonnera et clignotera s'il est à portée. S'il n'y a pas de sonnerie, le téléphone est hors de portée.



PRENDRE UN SELFIE

Appuyez sur l'icône de la caméra dans le coin supérieur droit. Placez ou placez votre téléphone n'importe où, accédez au tir et cliquez sur le bouton batterie pour prendre une photo. Toutes les photos seront stockées dans votre galerie. Veuillez noter que cette fonction ne fonctionne qu'avec l'appareil photo dans l'application.



PARAMÈTRES

Plus d'options

Appuyez sur le bouton Plus d'options (3 points). Tous les paramètres de votre produit Orbit peuvent être trouvés ici. Les paramètres de l'application Orbit peuvent être trouvés dans le menu Paramètres de l'application.

Alarme de séparation

L'allumage de l'alarme de séparation permet à votre orbite et à votre téléphone de sonner lorsque les périphériques sortent du rayon de 30 mètres pour vous informer que vous avez oublié un élément.

Zone de sécurité

Si la fonction Zone sécurisée est activée, l'alarme de séparation ne fonctionnera pas lorsqu'elle est connectée au WiFi. Cette fonctionnalité est parfaite lorsque vous êtes à la maison autour de la maison.

Le son de l'orbit



En tapotant 'Find Orbit', votre Orbit sonne. Sélectionnez l'une des trois alarmes disponibles qui vous conviennent le mieux.

Supprimer cette Orbit

Si vous avez ajouté de manière erronée une orbite, appuyez sur l'icône rouge à côté de 'SUPPRIMER CET ORBIT'. Cela déconnectera l'Orbit de votre application. L'Orbit peut être reconnecté en suivant les instructions de connexion.

Rappel de charge

Cette fonction s'applique uniquement au portefeuille Orbit. Le rappel de charge utilise votre connexion WiFi à domicile pour reconnaître lorsque vous êtes à la maison. Une fois que vous retournez chez vous (si votre batterie portefeuille est inférieure à 30%), une notification vous sera envoyée et vous rappellera de charger votre Orbit Wallet.



Paramètres de l'application

Appuyez sur l'icône de configuration dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu de paramètres. Tous les paramètres de l'application Orbit peuvent être trouvés ici. Les paramètres de votre produit Orbit se trouvent dans la section Autres options.

Votre compte Orbit

Lorsque vous achetez votre première Orbit, vous serez invité à créer un compte lors de l'ouverture de l'application. Des détails sur votre compte se trouvent dans les paramètres de l'application. En appuyant sur 'Modifier le mot de passe', vous serez invité à modifier votre mot de passe Orbit. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter à votre compte.

Alertes téléphoniques

Ces paramètres n'influent que sur les alertes du téléphone lorsque vous utilisez votre Orbit pour trouver votre téléphone. Les alertes de son, de vibration et de lampe de poche peuvent être activées et désactivées. Les paramètres de la sonnerie Orbit peuvent être modifiés dans le menu Plus d'options.

Sonneries

Il existe plus de 15 alarmes de sonnerie à choisir. Sélectionnez une mélodie qui vous convient. Sélectionnez une sonnerie différente pour différentes orbites.

Assistance

La section «Assistance» contient la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation. Le manuel peut également être trouvé ici.

Manuel



Appuyez sur 'Manuel' pour vous amener à ce manuel. Toutes les informations sur les produits Orbit et l'application Orbit peuvent être trouvées ici.

Connectez - Out

Appuyez sur le bouton 'LOG OUT' pour vous déconnecter de votre compte Orbit. Vous devez être connecté pour utiliser vos produits Orbit et leurs fonctionnalités.

Version de l'application

Au-dessous du bouton 'LOG OUT' dans le menu des paramètres, vous trouverez la version de l'application que vous utilisez actuellement.



ORBIT NET

Qu'est-ce que le ORBIT NET



Orbit Net est un système de recherche anonyme basée sur la communauté qui est toujours à l'affût de votre Orbit perdu. Que devez-vous faire si votre Orbit est perdu? Activez le Orbit Net et lorsque quelqu'un (avec l'application Orbit installée) marche par votre orbite perdue, vous recevrez une mise à jour de l'emplacement de votre article sur une carte. Utilisez l'application Orbit pour vous guider vers l'emplacement et recherchez votre Orbit manquant. Invitez vos amis à télécharger l'application qui augmentera les chances que votre Orbit soit trouvé (ils n'ont pas besoin d'avoir une Orbit pour devenir une partie du Orbit Net).

Comment utiliser le ORBIT NET

Lorsque l'application Orbit ne détecte pas votre Orbit, le bouton "Notify if found" apparaîtra. En le tapant, vous serez amené à la page Orbit Net. En appuyant sur 'CONFIRMER', Orbit sera marqué comme perdu et le Orbit Net sera activé. Toute la communauté Orbit s'occupe maintenant de votre Orbe perdue.



Orbit Net activé

Après avoir activé Orbit Net, apparaît le symbole rouge (!)



Orbit Net activé (trouvé)

Après avoir activé Orbit Net, si trouvé, la marque verte apparaît. Accédez à l'emplacement et recherchez votre Orbit perdu.





ORBIT KEYS

Orbit Keys est un périphérique Bluetooth conçu pour trouver vos clés en quelques secondes. Magnifiquement fabriqué à partir d'aluminium anodisé, ce n'est pas seulement un gadget pratique, mais aussi un accessoire élégant pour vos clés. Disponible en 12 couleurs étonnantes.



BLACK



SILVER



GOLD



ROSE GOLD



GUN METAL



DARK STORM



AZURE



SHOCKING PINK



EMERALD GREEN



VIOLET



SUNSET ORANGE



CANDY RED

TROUVEZ VOS CLÉS:

Dans la gamme Bluetooth (30m/100ft), appuyez sur le bouton "Rechercher l'orbit" de l'application Orbit. Votre Orbit jouera un morceau mélodique à partir du haut-parleur intégré de 90 dB. En dehors de la portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de vos clés sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.


TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:

Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton situé sur le côté de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!


PRENDRE UN SELFIE:

Ouvrez l'appareil photo dans l'application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton sur Orbit pour décrocher l'auto-aimant parfait ou le tir de groupe.


ORBIT KEYS




CE QUI EST INCLUS



ORBIT




Batterie de rechange



2x Outils de batterie



Trousseau



Porte-clés


INSTALLATION / REMPLACEMENT DE LA PILE



1. La pile est incluse à l'intérieur. Pour remplacer la pile, placez le Orbit entre les ouvertures de la pile outils.




2. Tournez le haut outil de pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir.



3. Ouvrez l'Orbit et détachez l'ancienne pile depuis l'intérieur.



4. Placez la nouvelle pile avec le symbole (+) vers la bas.



5. Pressez les parties supérieure et inférieure de la coque de l'Orbit l'une contre l'autre. Placez l'orbite entre l'outil d'ouverture. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'Orbit.

FONCTIONALITÉS



Trouvez vos téléphone



Trouvez vos clés



Alerte de séparation



Selfie à distance



Autonomie de la batterie jusqu'à 6 mois



Résiste à l'eau (IPX6)



Batterie remplaçable



Dernier emplacement GPS connu



Haut-parleur intégré



Communauté Orbit Net



ORBIT WALLET

Fabriqué à partir de cuir 100% authentique et sportif à une batterie rechargeable de 2500mAh, vous serez chargé d'avance sans goût et pratique. Le meilleur de tous, n'oubliez pas de recharger votre portefeuille Orbit. Si vous arrivez à la maison et que la batterie est faible, votre téléphone vous informera de la recharger. Le porte-monnaie Orbit dispose également d'un slot de facture unique en cuir, de 4 cartes de blocage RFID et d'une fente de réception. Fini avec des bords pliés et un design classique simpliste, ce porte-monnaie en cuir mince s'adaptera facilement à votre poche.



BLACK



BROWN



NAVY

TROUVEZ VOTRE CARTE:

(30m100 pieds), appuyez sur le bouton "Rechercher Orbit" sur l'application Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre banque de puissance sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.


TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:

Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:

Ouvrez l'appareil photo dans l'application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton de votre Orbit Wallet pour obtenir l'auto-évaluation ou le tir de groupe parfait.

ORBIT WALLET



CE QUI EST INCLUS




ORBIT Wallet




Lightning Adapter

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le chargement de la batterie sur votre Orbit Wallet est vraiment simple. Il suffit de brancher le cordon USB dans un port USB (ordinateur ou chargeur mural) et attendez que les 4 LED s'allument sur votre batterie.



Le chargement de votre téléphone avec Orbit Wallet est encore plus facile. Il suffit de brancher le cordon d'adaptateur Micro-USB ou iPhone dans votre téléphone.



FONCTIONALITÉS



Trouvez vos téléphone



Trouvez votre porte-monnaie



Alerte de séparation



Selfie à distance



Rappel de charge



Adaptateur Micro-USB et iPhone



Batterie rechargeable (2500mAh)



Dernier emplacement GPS connu



Haut-parleur intégré



Communauté Orbit Net



ORBIT GLASSES

L'Orbit pour les lunettes est le plus petit tracker Bluetooth du monde. Collez-le sur le bras de vos lunettes et faites-le sonner via l'application Orbit. L'Orbit pour lunettes s'adaptera à des lunettes avec un bras de 4 mm (taille minimale). La batterie rechargeable intégrée durera jusqu'à 1 mois et peut être facilement rechargée à l'aide du câble de charge inclus.



TROUVEZ VOS LUNETTES:

Dans la gamme Bluetooth (30m/100ft), appuyez sur le bouton "Rechercher l'orbit" de l'application Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de vos lunettes sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.



*La fonctionnalité "Trouver votre téléphone" et "Prendre une selfie" n'est pas disponible avec les Lunettes Orbit


ORBIT GLASSES




CE QUI EST INCLUS



ORBIT Glasses



Câble de chargement




Autocollants adhésifs

RECHARGER LA BATTERIE

Pour recharger, branchez le chargeur inclus dans une source d'alimentation (fente USB) et connectez l'autre extrémité du câble de charge à vos lunettes Orbit. La LED clignote, indiquant que la charge est en cours. Lorsque la LED cesse de clignoter et affiche une lumière solide, la charge est terminée. Retirez le chargeur et vous êtes prêt à passer un autre mois.

* Orbit Glasses ne doit pas être retiré pour recharger



FONCTIONALITÉS



Trouvez vos lunettes



Alerte de séparation



Batterie rechargeable



Dernier emplacement GPS connu



Autonomie de la batterie jusqu'à 1 mois



Haut-parleur intégré



Communauté Orbit Net



ORBIT CARD

Orbit Card a la même taille et l'épaisseur d'une carte de crédit standard, ce qui en fait le pisteur Bluetooth le plus mince au monde. Faites-le glisser dans votre porte-monnaie parmi vos cartes de crédit et ne perdez jamais votre porte-monnaie. La carte Orbit dispose d'un bouton de presse qui vous permet de trouver votre téléphone et de prendre un selfie à distance. La batterie rechargeable intégrée durera jusqu'à 3 mois et peut être rechargée facilement à l'aide du câble de charge fourni.

TROUVEZ VOTRE CARTE:

Dans la gamme Bluetooth (30m/100ft), appuyez sur le bouton "Rechercher l'orbit" de l'application Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. Lorsqu'il est hors de portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre portefeuille sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:

Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:

Ouvrez l'appareil photo dans l'application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton de votre Orbit pour décrocher l'auto-aimant parfait ou le tir de groupe.


ORBIT CARD



CE QUI EST INCLUS




ORBIT Card



Câble de chargement

RECHARGER LA BATTERIE

Pour recharger, branchez le chargeur inclus dans une source d'alimentation (emplacement USB) et connectez l'autre extrémité du câble de charge à votre carte Orbit. La LED clignote, indiquant que la charge est en cours. Lorsque la LED cesse de clignoter et affiche une lumière solide, la charge est terminée. Retirez votre carte et vous êtes prêt à partir pendant encore 3 mois.



FONCTIONALITÉS

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  Trouvez vos téléphone |  Trouvez votre porte-monnaie |  Alerte de séparation |  Selfie à distance |
|  Autonomie de la batterie jusqu'à 3 mois |  Résiste à l'eau (IPX6) |  Batterie rechargeable |  Dernier emplacement GPS connu |
|  Haut-parleur intégré |  Communauté Orbit Net | | |



ORBIT STICK-ON

Ajoutez-le, trouvez-le! L'Orbit Stick-On est parfait pour tous ces objets précieux que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Restez sur n'importe quoi! Télécommandes, ordinateurs portables ou autre chose. Une pièce jointe de porte-clés est également incluse, ce qui ajoute à la liste des choses que vous pouvez trouver avec l'Orbit Stick-On. Connectez l'accessoire du porte-clés aux sacs à dos, bagages ou sacs à instruments. À l'aide de l'Orbit Stick-On, vous pouvez également faire en sorte que votre téléphone sonne et prenne un selfie à distance. La batterie durera jusqu'à un an avant de la remplacer. Batterie de rechange incluse.



BLACK



SILVER

STICK IT, TROUVEZ-LE:

Dans la gamme Bluetooth (30m/100ft), appuyez sur le bouton "Rechercher l'orbit" de l'application Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. Lorsqu'il est hors de portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre élément perdu sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.


TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:

Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!


PRENDRE UN SELFIE:

Ouvrez l'appareil photo dans l'application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton de votre Orbit pour décrocher l'auto-aimant parfait ou le tir de groupe.

ORBIT STICK-ON




CE QUI EST INCLUS



ORBIT



Batterie de recharge




Porte-clés




Autocollants adhésifs


INSTALLATION / REMPLACEMENT DE LA PILE



1. Déplacez l'onglet sur la position 'OUVERTE'.



2. Détachez la batterie ancienne de l'intérieur et placez la nouvelle pile avec le symbole (+) vers le bas.



3. Déplacez l'onglet sur la position 'VERROUILLAGE'.

FONCTIONALITÉS



Trouvez vos téléphone



Trouvez vos Orbit



Alerte de séparation



Selfie à distance



Autonomie de la batterie jusqu'à 12 mois



Porte-clés



Batterie remplaçable



Dernier emplacement GPS connu



Haut-parleur intégré



Communauté Orbit Net



ORBIT POWERBANK

Orbit Powerbank peut recharger tous vos appareils avec sa batterie de 5000 mAh. Il vous permet également de le trouver avec l'Orbit intégré. Vous pouvez faire en sorte que votre téléphone sonne à l'aide de votre Orbit Powerbank pour le localiser ou prendre un Selfie à distance. Le meilleur de tous, pas plus d'oublier de recharger votre Powerbank! Si vous arrivez à la maison et que votre banque de puissance est faible, votre téléphone vous informera de la recharger. Disponible en 4 couleurs étonnantes.



BLACK



SILVER



ROSE GOLD



DARK STORM

TROUVEZ VOTRE POWERBANK:

Dans la gamme Bluetooth (30m/100ft), appuyez sur le bouton "Rechercher l'orbit" de l'application Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l'application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre banque de puissance sur la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.


TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:

Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!


PRENDRE UN SELFIE:

Ouvrez l'appareil photo dans l'application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton de votre Orbit pour décrocher l'auto-aimant parfait ou le tir de groupe.

ORBIT POWERBANK



Vue de face




Vue de dessus

- USB Port
- Indicateur LED
- Micro-USB
- Bouton Orbit

CE QUI EST INCLUS




ORBIT Powerbank




Câble de chargement

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le chargement de la batterie sur votre Orbit Powerbank est vraiment simple. Il suffit de brancher le cordon USB dans un port USB (ordinateur ou chargeur mural) et attendez que les 4 LED s'allument sur votre batterie.



Le rechargement de votre téléphone avec Orbit Powerbank est encore plus facile. Il suffit de brancher le cordon d'adaptateur Micro-USB ou iPhone dans votre téléphone.



FONCTIONALITÉS



Trouvez vos téléphone



Trouvez vos Orbit



Alerte de séparation



Selfie à distance



Rappel de charge



Communauté Orbit Net



Batterie rechargeable (5000mAh)



Dernier emplacement GPS connu



Haut-parleur intégré

SUPPORT

Est-ce que mon téléphone est compatible avec Orbit?

Orbit requiert qu'un téléphone exécute l'application Orbit en arrière-plan. Bluetooth doit être laissé en arrière-plan (ne vous inquiétez pas, nos ingénieurs ont minimisé le drain de la batterie sur votre téléphone en laissant Bluetooth activé). Orbit fonctionne avec: iPhone 5 et versions ultérieures. et Android 4.4 ou version ultérieure. Bluetooth 4.0 ou version ultérieure est requis.

Combien de périphériques Orbit peuvent-ils être appariés sur mon téléphone ou votre tablette?

Les périphériques Apple iO peuvent combiner jusqu'à 6 périphériques Orbit à la fois. Les appareils Android peuvent coupler entre 1-3 selon le fabricant et la version du système d'exploitation.

Procédure de garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Orbit, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à help@hbutler.co et un membre de l'équipe aidera à résoudre tous les problèmes que vous rencontrez avec le produit.

Politique de retour et garantie

ORBIT a une garantie limitée de six mois - pour plus d'informations, visitez: www.hbutler.co

Élimination et recyclage

Veuillez noter qu'il incombe au consommateur de disposer et de recycler correctement ORBIT et les composants qui l'accompagnent. Ne pas disposer d'ORBIT avec des ordures ménagères, l'unité ORBIT est considérée comme un déchet électronique et doit être éliminée dans votre installation locale de collecte de matériel électronique. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets d'équipement électronique ou le détaillant où vous avez acheté le produit. Lors du rejet des piles, isoler les faces + et - des piles avec des rubans isolants ou autres rubans non conducteurs. En cas d'utilisation incorrecte, les piles au lithium peuvent être courtes, ce qui les rend chaud, éclatent ou s'enflamment.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

Précautions générales

- ORBIT n'est pas un jouet
- N'essayez pas de falsifier / modifier / désassembler ORBIT
- Ne pas exposer ORBIT aux matériaux abrasifs
- Ne placez pas ORBIT près des flammes nues
- Examinez les spécifications ORBIT et autres informations> Conditions environnementales et n'exposez pas ORBIT au-delà des températures de fonctionnement
- Le corps métallique d'ORBIT conduit efficacement la température, évite le contact lorsqu'il est laissé à des températures extrêmes
- Les bords d'ORBIT peuvent être tranchants, manipuler avec précaution

Lisez, suivez et conservez ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité. L'installation, l'utilisation ou l'élimination incorrecte d'ORBIT pourrait être dangereuse pour votre santé et mettre d'autres en danger.

La sécurité des enfants

ORBIT contient de petites pièces, ce qui peut être un risque d'étouffement. Éloignez-vous des jeunes enfants. Si la batterie est avalée, demandez immédiatement une aide médicale, car des blessures graves peuvent survenir.

Précautions de la batterie

- Ne pas charger, court, démonter, déformer ou faire chauffer les batteries
- Ne jette pas les piles dans le feu
- Éviter l'utilisation mixte de piles, p.ex. Nouveaux types, usés ou différents
- Conservez les piles hors de la lumière directe du soleil, de la température et de l'humidité élevées
- Gardez les piles hors de portée des petits enfants. Si un enfant avale une batterie, consultez immédiatement un médecin.

Pour plus d'informations, visitez: findorbit.com/help

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

North America

United States: Federal Communications Commissions [FCC]



FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO USER:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

European Union

European Union: CE directive



WEEE:



STATEMENT:

Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling.

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

- Do not dispose of the Orbit with household waste.
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations.
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.